


KOMORA ZASUW


ALTERNATYWNE OSADZENIE WŁAZÓW DLA KZ5, KZ6



- Zestawienie podstawowych materiałów:
1. Zasława kohlierzowa z żeliwa sferoidalnego DN250.
 2. Tuleja jednokohlierzowa DN250.
 3. Wstawka montażowa DN250.
 4. Kolko ręczne.
 5. Stopnie złączowe wg. PN-EN13101.

UWAGA:

Wielawkę montażową zamontować od strony lewoboku kolejowych (ZK1, ZK2, ZK3, ZK4) lub skarpę wiaduktu (ZK5 i ZK6).

[illegible]